

GEBRUIKSAANWIJZING

GSM-BOX GBT



ALGEMEEN

Om de GSM Gateway te gebruiken is een SIM kaart vereist. De SIM Kaart wordt niet meegeleverd. Deze dient u zelf nog te kopen.

1. Schakel de PIN-code van de SIM kaart uit via een mobiele telefoon (zie hiervoor de instructies van uw mobiele telefoon)
2. Bij nieuwe simkaarten van enkele providers dient u eerst de SIM kaart te activeren (volg hiervoor de instructies van de telefonie provider)

INSTALLATIE

- Sluit de antenne aan op de achterzijde van de GBT 8448 BC
- Plaats de antenne bij voorkeur zo hoog mogelijk en op enige afstand van de apparatuur.
- Open de onderkant van de GBT 8448BC (klepje)
- Schuif de kaarthouder naar rechts (Open >) en duw de kaarthouder omhoog
- Schuif de SIM kaart met de vlakke kant omlaag en met de contacten richting de printplaat in de kaarthouder
- Klap de kaarthouder voorzichtig omlaag en schuif deze naar links (dicht <)
- Sluit de onderkant van de GBT 8448BC (klepje)
- Sluit de PortaDial interface aan op poort POTS1, LET OP: 2 draads kabel gebruiken.
- Sluit de netspanningsadapter op de achterzijde van de GSM-Box aan.
- Schakel de GSM-Box in met de schakelaar op de achterzijde

BETEKENIS STATUS LEDS

- PWR = Modem heeft netspanning
- USE = Randapparatuur heeft de lijn in gebruik (hoorn van de haak)
- TALK = gespreksverbinding actief (er kan worden gepraat)
- Batt = Accu / batterij indicatie (knipperen is laden | constant is geladen)
- T| = Signaalsterkte laag
- T|| = Signaalsterkte normaal
- T||| = Signaalsterkte hoog

Als er geen SIM-kaart is geplaatst of er is een SIM kaart met pincode geplaatst dan zal de 2e signaalsterkte LED gaan knipperen.

Wanneer er een SIM-kaart is geplaatst zal 1 of 2 of 3 signaalsterkte LEDs constant gaan branden

VEELGESTELDE VRAGEN

De PortaDial interface kan geen verbinding maken de LED USE brand niet bij het oppakken van de hoorn.

- Controleer of de PortaDial interface is aangesloten op de POTS 1 aansluiting.

De signaalsterkte LEDs gaan niet branden.

- Controleer of de antenne goed is aangesloten.
- Ga na of de SIM kaart goed geplaatst is (de gouden contacten moeten naar de printplaat wijzen).
- Verzeker u ervan dat de GSM-Box ingeschakeld is.
- Plaats de antenne verder weg van de GSM-Box en plaats deze zo hoog mogelijk. Probeer een andere plek en controleer of de signaalsterkte LEDs gaan branden.

U hoort een GSM geluid tijdens de verbinding.

- Plaats de antenne zo ver mogelijk verwijderd van de GSM-Box, de PortaDial Interface en de PortaDial deurtelefoon.

De USE Led blijft branden.

- Zorg dat de verbinding tussen de GSM-Box en Interface 2-aderig is aangesloten. (alleen de binnenste 2 aders)

SPECIFICATIES

SIM300W(Dual band 900/1800Mhz)

SIM kaart (1.8V, 3V);

Interne back up Li-ion accu 7.2V 1300mAh,

Standby +/- 24u, spreektijd: +/- 2.5u.

Gevoeligheid: <-104DBM

Zendvermogen <3W

AC-Adapter: Input: AC 110~240VAC 50~60Hz, Output: 12VDC.

Gebruiksomstandigheden:

Omgevingstemperatuur: -10c~60C

Luchtvochtigheid:45%-95%

LEVERINGSOMVANG

1 x GSM-Box

1 x QuadBand puck buitenantenne

1 x AC netspanningsadapter met netsnoer