

## Aanvullende handleiding Omroep Interface 3

### Werking

De Omroep Interface 3 wordt aangesloten op een analoge toestelpoort van de telefooncentrale.  
De Line-out van de Omroep Interface wordt aangesloten op de omroepinstallatie.

Wanneer men inbelt op de Omroep Interface 3 zal deze de oproep aannemen met twee pieptonen.  
Daarna wordt degene die inbelt rechtstreeks gekoppeld (vanaf de analoge toestelpoort) aan de line-out  
uitgang van de Omroep Interface 3.

Wanneer men nu in de hoorn spreekt komt men op de ingang van de aangesloten omroepinstallatie uit.  
Via een extra mute relais (potentiaal vrij NO) is het tevens mogelijk een mute signaal richting de  
omroepinstallatie te geven.

### Aansluitpunten

Lijn	:	betreffende toestelpoort
Prog. Tst	:	Analoog programmeer toestel t.b.v. programmeercodes
Puls	:	potentiaal vrij contact t.b.v. mute (continu tijdens verbinding)
Tulp aansluiting	:	Line-uit

### Instellingen

De volgende programmeeropties zijn al uitgevoerd:

2 0 \* 1 # (aannemen na 1 bel)

2 3 \* 1 # (verbinding zonder pincode)

2 2 \* 0 # (pulscontact continu tijdens verbinding)

7 8 \* 0 # (geen ID signaal naar de uitgang)

Met de zwarte potmeter onder de deksel van de Omroep interface (op het opzetprintje) is het volume in te stellen.

Voor alle andere info zie handleiding van de PortaDial Interface type 3.